

UTILIZACIÓN

Producto diseñado para uso en interiores, a temperatura ambiente (10-35°C) y sin exposición directa a la luz ultravioleta. Importante: después de la instalación, espere 48 horas antes de usar.

PRUEBA PREVIA

Coala Coversafe™ ha sido desarrollado como película removible para la mayoría de superficies. No obstante, aunque es apto para una gran diversidad de superficies, corresponde a cada usuario comprobar la idoneidad del vinilo con la superficie en cuestión, realizando pruebas en las condiciones de uso previstas. No aplique Coala Coversafe™ sobre superficies con pintura/barniz con adherencia insuficiente. El vendedor declina toda responsabilidad en caso de daño a una superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE


Antes de la aplicación, es importante asegurarse de que la superficie está lisa, limpia, desengrasada y seca. Si limpia la superficie con algún producto, asegúrese de que esta esté completamente seca antes de aplicar la película Coala Coversafe™.

TIRADOR DE PUERTA

1. Mida la longitud del tirador a proteger y corte el exceso de vinilo. Si la circunferencia del tirador lo requiere, vuelva a cortar las tiras para evitar que se superpongan demasiado.




2. Retire el plástico protector del vinilo.



3. Aplique el vinilo (área sin cortar) a la parte convexa del tirador (parte redondeada hacia afuera). Aplique presión con los pulgares.




4. Aplique las tiras precortadas una a una alrededor del tirador. Aplique presión con los pulgares. Primero aplique las tiras de abajo, luego las tiras en la parte superior.




ETIQUETA COVERSAFE™

¡Destaque Coversafe™!



CÓMO RETIRAR EL VINILO

1. Para retirar el vinilo, utilice un cúter y extráigalo lentamente.



2. En caso de que queden residuos de adhesivo después de retirarlo, limpiar con un paño empapado en acetona o alcohol (isopropilo, etanol). Compruebe antes que el producto utilizado no daña la superficie (pintura...).

